

### ご使用方法

※暗証番号の初期設定は「0-0-0」です。  
変更した暗証番号をお忘れにならない  
ようご注意ください。

### 暗証番号控え欄

※忘れないよう控えておくことをおすすめします。

図1 シャックル



暗証番号の表示箇所

お好きな暗証番号を変更する前に、現在設定されている暗証番号（初期設定は「0-0-0」）で解錠・施錠できることを確認してください。  
それから下記順序にてお好きな暗証番号を設定してください。


### 【暗証番号設定】

- ダイヤルを暗証番号（初期設定は「0-0-0」）に合わせます（図1）。  
（本体横面にある暗証番号表示ウィンドウにはっきりと表示させてください）
- シャックルを引き上げ、反時計回りに90°回転させ、シャックル付け根にある突起部分 (A) を本体の切り込み部分 (B) に合わせます（図2）。
- シャックルをしっかりと本体に押し込みながら、さらに反時計回りに90°回転させます（図3）。  
（シャックルが本体に押し込まれて、抜けないことを確認してください）
- ダイヤルをお好みの暗証番号にセットします。  
※暗証番号表示ウィンドウに任意の数字がはっきりと表示されていることを確認してください。
- シャックルを元の位置に戻します（時計回りに180°回転）。これで新しい暗証番号にて使用可能になります。

図2 切り込み部分



図3



このTravel Sentry® Approvedロックで、あなたの預け手荷物は  
はダメージなく保安検査機関の解錠検査を受けられます

※底面にある鍵穴は、TSA職員が使用するためのものです

鍵穴



© 2017

**Master Lock Company LLC**  
Milwaukee, Wisconsin  
53210 U.S.A.  
[www.masterlock.com](http://www.masterlock.com)

Made to exclusive Master Lock  
specifications in China.

マスターロック・セントリー日本株式会社  
TEL:03-5447-5311  
<http://www.masterlockjapan.com>  
<http://www.sentryjp.com>



P52657